



Datenformat: 216 x 303 mm

Das Format, in dem Sie Ihre Druckdaten angelegen. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt. Bitte legen Sie daher Hintergründe und ähnliche Objekte immer bis an den Rand Ihrer Druckdatei an, um weiße Seitenränder („Blitzer“) zu vermeiden.

Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt.

Sicherheitsabstand: rundum 3 mm

Halten Sie diesen Abstand ein, um einen unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Inhalte zu vermeiden. Der Sicherheitsabstand wird vom Endformat aus gemessen.

So legen Sie Ihre Druckdaten richtig an:

Allgemein

Legen Sie Grafiken, Bilder, Farben und Verläufe bis zum Rand des Datenformats an, um produktionsbedingte „Blitzer“, d. h. weiße Seitenränder, beim Schneiden Ihres Druckproduktes zu vermeiden.

Farbmodus

Legen Sie Ihre Druckdaten im **CMYK**-Modus an, um Farbabweichungen zu vermeiden. Verwenden Sie nach Möglichkeit das Druckprofil „**CC-Profil ISOcoatedv2 300%**“.

Auflösung

Die Auflösung Ihrer Bilder und Grafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Durch die Verwendung von hochauflösenden Bildern vermeiden Sie, dass Ihr Druckprodukt unter Umständen pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihre Datei im **PDF**-Format ab. Betten Sie Schriften ein und versuchen Sie, soweit möglich, Transparenzen zu reduzieren.

Seiten/ Reihenfolge

Legen Sie mehrseitige Dateien in chronologisch korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei an. Wahlweise benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit ihren fortlaufenden Seitennummern.