



### **Datenformat: 91 x 61 mm**

Das Format, in dem Sie Ihre Druckdaten angelegen. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion entfernt. Bitte legen Sie daher Hintergründe und ähnliche Objekte immer bis an den Rand Ihrer Druckdatei an, um weiße Seitenränder („Blitzer“) zu vermeiden.

### **Endformat: 85 x 55 mm**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt.

### **Sicherheitsabstand: rundum 6 mm**

Halten Sie diesen Abstand ein, um einen unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Inhalte zu vermeiden. Der Sicherheitsabstand wird vom Endformat aus gemessen.

## So legen Sie Ihre Druckdaten richtig an:

### Allgemein

Legen Sie Grafiken, Bilder, Farben und Verläufe bis zum Rand des Datenformats an, um produktionsbedingte „Blitzer“, d. h. weiße Seitenränder, beim Schneiden Ihres Druckproduktes zu vermeiden.

### Farbmodus

Legen Sie Ihre Druckdaten im **CMYK**-Modus an, um Farbabweichungen zu vermeiden. Verwenden Sie nach Möglichkeit das Druckprofil „**CC-Profil ISOcoatedv2 300%**“.

### Auflösung

Die Auflösung Ihrer Bilder und Grafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Durch die Verwendung von hochauflösenden Bildern vermeiden Sie, dass Ihr Druckprodukt unter Umständen pixelig wirken kann.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihre Datei im **PDF**-Format ab. Betten Sie Schriften ein und versuchen Sie, soweit möglich, Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten/ Reihenfolge

Legen Sie mehrseitige Dateien in chronologisch korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei an. Wahlweise benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit ihren fortlaufenden Seitennummern.